



## Chapter14 ネットワークの接続状態確認

### <Chapter14 目次>

[Section01 : ネットワークの接続状態を自動的に確認する①](#)

[Section02 : ネットワークの接続状態を自動的に確認する②](#)

[Section03 : ネットワークの接続状態を手動で確認する](#)

[Section04 : ネットワークモニタの設定を行う](#)



## ■ ネットワークの接続状態を自動的に確認する①

**ネットワークモニタ機能をオンにすることで、ネットワークの接続状態を自動的に確認することができます。**

1.

初期設定はオンになっています。

※後から「設定一覧」→「アプリの設定」→「高度な設定」→「ネットワークモニタ」→接続状態自動測定で変更もできます

2.

ネットワークモニタ機能がオンのときは、ネットワークへの接続状態が不安定な場合に端末の通知領域のアイコンが以下の ② に切り替わります。

※ネットワークモニタ機能がオフの場合、接続状態が不安定な場合でも ① の表示になります

	通知のアイコン表示	説明
①	 通話可能です	ネットワークの接続状態が安定している状態
②	 接続状態が不安定です	ネットワークが不安定な状態 (ネットワークモニタがオンの場合のみ表示)
③	 通話できません	通話ができない状態
④	 圏外です	ネットワークに接続されていない状態
⑤	 接続中です	ネットワークに接続しようとしている状態



## ■ ネットワークの接続状態を自動的に確認する②

3.

ネットワークモニタをオンにしていると、通話中に接続状態が不安定になった場合に、通話中画面でお知らせします。



接続状態が不安定です

接続状態が不安定です



## ■ ネットワークの接続状態を手動で確認する

ネットワークの接続状態を手動で確認することができます。



設定一覧画面

接続状態測定画面

1.

「設定一覧」の「接続状態測定」をタップします。

2.

画面に移動すると、自動的に接続状態を計測を開始します。  
数秒程度で測定が完了し、結果を画面に表示します。

結果表示	説明
安定しています	ネットワークの接続状態が安定している状態
不安定です	ネットワークが不安定な状態
接続していません	ネットワークに接続されていない状態
測定中です	測定中の状態
測定を終了しました	測定を終了した状態



# ネットワークの接続状態確認

Section

01

Chapter 14

## ■ ネットワークモニタの設定を行う

ネットワークモニタの設定を行います。



1.

「設定一覧」の「アプリの設定」をタップします。

2.

「高度な設定」をタップします。

3.

「ネットワークモニタ設定」の各項目を変更します。

＜接続状態自動測定＞

アプリ画面のステータスバーや通話中に接続状態を測定するかどうかを設定します。

＜接続状態アラーム音＞

通話中、接続状態が不安定だった場合にアラーム音でお知らせします。初期設定はオフです。